

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов srh@nt-rt.ru <http://spower.nt-rt.ru>

Acti 9 Аксессуары для iC60, iID

Обзор



Откройте для себя все аксессуары Acti 9 iC60

- Описание

Полный набор электромонтажных аксессуаров, облегчающих выполнение всех операций и обеспечивающих сокращение простоев, связанных с работами на оборудовании.

Аксессуары Acti 9 iC60 для монтажа на DIN-рейку: Распределительная колодка Distribibloc 63A

- Быстрое подключение с использованием безвинтовых зажимов
- Автоматическая адаптация давления пружины контакта к сечению проводника
- Простота изменения схемы соединений внутри распределительного щита, 45-мм передний выступ на лицевой стороне обеспечивает полную интеграцию колодки в ряд модульных устройств

Распределительный блок Multiclip 80A

- Простота изменения схемы соединений, симметричное распределение нагрузки по фазам
- Простое добавление новых отходящих линий

- Быстрое подключение к безвинтовым зажимам
- Автоматическая адаптация давления пружины контакта к сечению проводника

Прочие аксессуары iC60

- пломбируемые защитные крышки винтовых зажимов,
- защитные крышки винтовых зажимов,
- межполюсные перегородки,
- фальш-модуль 9 мм,
- приспособления для блокировки навесными замками,
- основание для установки втычного аппарата,
- поворотная рукоятка,
- защелкивающаяся маркировка

- **Преимущества**

Эффективность, достойная Вас

- Аксессуары iC60 обеспечивают полную безопасность для монтажника и оператора.
- Безопасные соединения и работа. Пример: защитные крышки клемм IP20
- Быстрое и эргономичное подключение. Пример: безвинтовые зажимы

- **Применение**

Конечное распределение электроэнергии низкого напряжения

- Промышленные и коммерческие здания
- Для любых применений, особенно в сетях с высоким уровнем помех и в загрязненной окружающей среде

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов srh@nt-rt.ru <http://spower.nt-rt.ru>